

UNIKAR Hand hefwagen

GEBRUIKSAANWIJZING

Geachte UNIKAR gebruiker,

We wensen U geluk met de aankoop van een UNIKAR.
De UNIKAR Hand-hefwagen is een universeel inzetbaar
hef- en transportapparaat met een mooie vorm.

De UNIKAR is standaard uitgevoerd met een parkeerrem (eenvoudig en snel met de hand te bedienen, werkend op beide wielen). Een veiligheidshandiel verhindert het heffen in de verkeerde draairichting, houdt de last vast in elke stand en laat de last gecontroleerd zakken.

Bovendien is de handlier geluidsarm.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN:

- Niet voor het heffen van personen.
- Rijden zoveel mogelijk met gedaalde last.
- Bij voorkeur trekkend rijden op oneffene bodem (niet duwend).
Dat is veiliger en gaat lichter.
- Maximale last niet overschrijden,
Zie hiervoor de sticker op de blauwe beschermkap.

Technische gegevens:

hefsnelheid:	70 mm per slag (16 slagen voor 1 volledige heffing)
normlast:	120 kg
maximale last:	170 kg met zwaartepunt op 210 mm
hefhoogte:	1.100 mm – 1.600mm
achterwielen:	massief zwart rubber 200 mm Ø met kogellagering
voorwielen:	dubbele zwenkwielen 50 mm Ø met kogellagering
eigen gewicht:	ca. 25 kg
frame/vorken/handgreep:	staalgelast frame, galvanisch verzinkt, geel verchroomd
beschermkap:	blauw, poedergecoat

Extra accessoires: (niet standaard)

- **klapbaar platform**
uit RVS inclusief bevestigingsschroeven
- **lastondersteuningsbeugel**
inclusief 2 stuks nylon montagebussen

Onderhoud:

De UNIKAR is uitgevoerd met een onderhoudsvrije lastband als hefmiddel in plaats van een staaldraad of een ketting.

In principe heeft de UNIKAR geen onderhoud nodig, echter bij intensief gebruik is het raadzaam de spindel van de hendel (met trapezium schroefdraad) te smeren.

Op welke manier?: De hendel linksom draaien met een kleine last (bijv. 20 kg), zolang tot de hendel helemaal los is van de schroefdraad.

Smeren met bijvoorbeeld een grafiet-vet (molykote).

Attentie: Het oppervlak van de wrijving van de zwengel niet smeren.

Hierna de hendel rechtsom weer op de spindel draaien.

Ook kunnen de achterwielen eventueel gesmeerd worden.



EG-verklaring van conformiteit
volgens de EG-machinerichtlijn 2006/42/EG

fabrikant



SANO Transportgeraete GmbH
Am Holzpoldgut 22
4040 Linz/Lichtenberg, Austria
Tel. +43 (0) 7239 51010
Fax +43 (0) 7239 51010-14
office@sano.at
www.sano.at

Hiermee verklaren wij als fabrikant, dat de hierna aangegeven machine conform de fundamentele vereisten van de richtlijn gebouwd is.

Deze verklaring verliest zijn geldigheid indien de machine zonder onze toestemming veranderd wordt.

naam van de machine: UNIKAR Handhefwagen

EG-Richtlijn: EG-Machinerichtlijn
2006/42/EG

Gebruikte harmonische normen EN 12100-1 en 12100-2

Linz/Lichtenberg, 04.06.2012

Getekende: bedrijfsleider/eigenaar

Jochum Bierma, General Manager

handtekening van fabrikant